

BRIGHTMOND

HAIR & BEAUTY AB

HEL AUTOMATISK FOLIEMASKIN MANUAL



www.brightmond.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1.Introduktion
 - 1.1 Om den här manualen
 - 1.2 Viktig information till användaren
 - 1.3 Regulatorisk information
- 2.Säkerhetsinstruktioner
 - 2.1 Säkerhetsföreskrifter & Råd
- 3.Beskrivning av Helautomatisk Foliemaskin
 - 3.1 Principer för navigering
- 4.Installation och uppstart
 - 4.1 Installera produkten
 - 4.2 Användning av Helautomatisk Foliemaskin
- 5.Underhåll av produkten
 - 5.1 Rengöring
 - 5.2 Byte av folie
 - 5.3 Byte av skärblad
- 6.Mer information och felsökning


Introduktion

Brightmond Hair & Beauty AB erbjuder stolt en ergonomisk helautomatisk Foliemaskin med innovativa egenskaper som har utformats för att på ett enastående sätt avlasta nacke, axlar och rygg hos hårfrisörer och erbjuda en förbättrad arbetsmiljö.

Genom ett gediget arbete och utveckling tillsammans med hårfrisörer har det resulterat i en tidseffektiv Helautomatisk Foliemaskin för foliearksutmatning med flexibla funktioner som gör det möjligt att på ett enkelt sätt anpassa foliets längd och hastighet.

Med vår Helautomatiska Foliemaskin arbetar vi för att motverka belastningsskador samtidigt som vi ger frisörer möjligheten att kombinera en ökad effektivitet med att erbjuda unika val för produktens utseende och design.

Brightmond Hair & Beauty AB värnar om vår miljö och framtiden. Vi tar fullt ansvar genom att erbjuda våra salonger möjligheten att bli en del av och ansluta sig till vår cirkulära design genom att vi hanterar all återvinning av folie och plasthandskar från varje salong.



1.1 Om den här manualen

Denna manual syftar till att tillhandahålla användaren med den nödvändiga informationen som krävs för att uppnå en optimal upplevelse och hantering av Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin. I manualen finner du information gällande installation, montering, användning, förvaring och underhåll av produkten.

Ytterligare kompletterande information finns tillgänglig i Brightmond Hair & Beauty AB:s applikation, som kan laddas ner från App Store.

1.2 Viktig information till användaren

Brightmond Helautomatisk Foliemaskin är avsedd att användas för automatisk utmatning av folie, vilket syftar till att förebygga belastningsskador hos hårfrisörer samt bidra till ergonomi och effektivitet i arbetsprocessen. För optimal funktion bör Brightmond Hair & Beauty AB:s Foliemaskin placeras på en stabil och hård yta. Maximal vikt som kan placeras ovanpå Foliemaskinen är 3 kg.

1.3 Regulatorisk information

Brightmond Hair & Beauty AB följer de produktsäkerhetskrav som fastställts av Elsäkerhetsverket för elektriska produkter. Vi är stolta över att kunna tillhandahålla CE-märkning som ett intyg på att våra produkter uppfyller dessa krav.

FÖREMÅL: FOLIE DISPENSER


MODELL: BMFD002-NBC12

INMATNING: 12VDC/9A

MAXIMAL KRAFT: 100WATT



Pat pending Design protected




2. Säkerhetsinformation

Vid användning av Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin läs noga igenom tillhörande säkerhetsinformation. Vid användning av elektriska produkter bör elementära säkerhetsföreskrifter följas. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som uppstår till följd av felaktig installation eller användning.

2.1 Säkerhetsföreskrifter & Råd

- Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin är avsedd att användas för automatisk utmatning av folie inne i frisörsalonger.
- För att uppnå full funktionalitet kräver Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin att den används tillsammans med Brightmond Hair & Beauty Skin.
- Säkerställ alltid att produkten placeras på en hård och stabil yta.
- Överskrid aldrig en maxvikt på 3 kg ovanpå produkten.
- Bör ej övertäckas.
- Förvara produkten torrt och i normaltemperatur.
- Följ alltid de medföljande angivelserna för underhåll av produkten.
- Använd alltid medföljande eladapter vid användning av produkten.



3. Beskrivning av Helautomatisk Foliemaskin

Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin är en produkt som drivs på el för automatisk utmatning av folie i frisörsalonger. Produkten är ergonomiskt framtagen och avser att motverka förslitningsskador för nacke, axlar och rygg.


Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin importeras av:
Brightmond Hair & Beauty AB
Villagatan 12
852 34 Sundsvall
Sweden

3.1 Principer för navigering

Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin drivs på el och behöver användas tillsammans med medföljande eladapter under användning. Använd alltid tillhörande eladapter. För att starta produkten krävs det att tillhörande Skin sitter fast enligt beskrivning.

4. Installation och uppstart

Starta Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin genom följande steg under 4.1 Installera produkten.



4.1 Installera produkten

1. Fäst folierullen på den runda foliebehållaren. Dra åt silvercylindern ordenligt.
2. Placera folierullen i hållarna på innerväggen.
3. Lyft upp den övre utmatningsrullen och för in foliet under rullen.
4. VIKTIGT, se alltid till att foliet är ute genom öppningen innan Foliemaskinen startas.
5. Starta Foliemaskinen genom att sätta in tillhörande adapter i eluttag.
6. Justera foliets längd och antal folie ark genom att vrida på vreden på framsida.
7. Tryck på framsidans mittenknapp för att starta utmatning av folie.

4.2 Användning av Foliemaskin

Brightmond Hair & Beautys Helautomatiska Foliemaskin är avsedd att användas för att förse hårfrisörer med automatisk utmatning av folie. Foliemaskinen effektiviserar arbetsprocessen samtidigt som den ergonomiska utformningen besparar nacke, axlar och rygg från belastningsskador.

Justera foliets längd och hastigheten på utmatningsprocessen genom att vrida på de främre justerbara rattarna.

- Brightmond Helautomatiska Foliemaskin genererar en folieutmatning på 13 cm / sekund.


5. Underhåll av produkten

Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin kräver minimalt med underhåll och de tre grundläggande delarna är rengöring, byte av folie och byte av skärblad. Se detaljerad information nedan:

5.1 Rengöring

Ställ Foliemaskinen på en plan yta och vik ner de fyra sidorna så de ligger ner på plan yta.

Rengör enkelt genom att dammsuga insidan cirka 2 gånger per månad.



5.2 Byte av folie

När foliet är slut och behöver bytas lyfter du enkelt upp behållaren från innerväggarna och drar av den gamla rullen innan du fäster en ny på cylindern. Dra åt silvercylindern ordentligt och placera återigen behållaren i innerväggarna innan du lyfter upp den övre utmatningsrullen och för in foliet under rullen.

- Brightmond Folie för Helautomatisk Foliemaskin finns i bredden 12 cm.

5.3 Byte av skärblad

För att byta ut skärbladet på Brightmond Hair & Beauty Helautomatisk Foliemaskin behöver du lösgöra de två skruvarna som sitter på vardera sida av klippmekanismen. När skruvarna lossats och klippmekanismens komponent kan plockas ut så byter du sedan enkelt ut den gamla delen till den nya komponenten. Fäst klippmekanismens nya komponent på samma sätt som den gamla demonterats.

Brightmond Hair & Beauty AB rekommenderar att klippmekanismens komponent byts ut två gånger per år.

6. Mer information och felsökning

Besök www.brightmond.se och ladda ner Brightmond Hair & Beauty App för mer information, instruktioner för nya besällningar och återvinningsprocessen.

Vid frågor, funderingar eller uppkomna fel kontakta:
support@brightmond.com

