

QUICK GUIDE

HELAUTOMATISK FOLIEMASKIN



1. Fäst folierullen på den runda foliehållaren.



2. Dra åt silvermuttern ordentligt.



3. Placera foilerullen i hållare på innerväggarna.



4. För enklare installation kan foliet placeras på stödplattan intill gummirullarna.



5. Placera kanten av foliet på stödplattan.



6. Lyft upp gummirullen och mata fram foliet för hand tills foliet är ute ur öppningen på framsidan.



7. Koppa in elkabeln och starta foliemaskinen genom att klicka på den vänstra knappen på baksidan.



8. Justera foliets längd och antal ark genom att vrida på vreden på foliemaskinens framsida.



9. Tryck på mittenknappen på framsidan för att starta utmaningen av folieark.



För mer information och videomaterial skanna QR-koden.

Har du frågor besök oss på vår webb: www.brightmond.com

Maila vår support: support@brightmond.com

Eller ring: 070-587 70 49

Denna produkt är patentskyddad och mönsterskyddad.

BRIGHTMOND

UNDERHÅLL

HEL-AUTOMATISK FOLIEMASKIN

RENGÖRING



1. Placera foliemaschinen på en platt yta och fäll ner de fyra sidorna.



2. Foliemaschinen kan nu enkelt rengöras. Detta bör göras två gånger per månad.


BYTE AV SKÄRBLAD



1. Lossa de två skruvar som sitter på vardera sida av skärbladet.



2. Skärbladet kan då lyftas upp och bytas ut. Fäst det nya skärbladet på samma sätt som den gamla togs bort.



Brightmond Hair & Beauty är engagerade att bli en del av en hållbar framtid. Vi är övertygade om att vi, tillsammans med våra värdefulla kunder, kan omvandla denna vision till verklighet.

För mer information skanna QR-koden!



Denna produkt är patentskyddad och mönsterskyddad.

BRIGHTMOND